

A2
B1
D

D 手型 NIGATA
ラソドセル Backpack

B12 B12
A29

※奥までしっかりはめ込みます。
*Tightly fit the parts as far as they will go.

A1
A2
B1
D

両腕 Arms

D6 D6
D7 D9

A1
A2
B1
D

腰部 Waist

B18 B19

A11 A211 B14
A112 A212

※奥までしっかりはめ込みます。
*Tightly fit the parts as far as they will go.

D8 D9 D10 B111

A1
B1

右腕 Right arm

B17 A214

A2
B1

左腕 Left arm

B119 A425 A324 A424 B120

A3
A4
B1
D

両脚 Legs

B116 B117 D14 A323

パチン! Click!

B114 A322 A422 A423

パチン! Click!

向きをかえます。
Turn the part.

A3

右脚 Right leg

A4

A4

左脚 Left leg

A4

B1

B110 B110

※バンダイプラモデルアクションベース5 (別売り)差し込み用ACB-50に
対応しています。
*Compatible with ACB-50 connector for the ACTION BASE 5 (sold separately).