



### RIGHT LEG

A • B2 • C1 • D1 • E1

B2 24  
B2 23  
C1 10  
D1 6

E1 10 A 1

向きをかえます。  
Turn the part.

### LEFT LEG

A • B2 • C2 • D2 • E2

B2 25  
B2 26  
C2 10  
D2 6

A 2 E2 10

### BACK PACK

A • B1 • B2 • C1  
D1 • D2 • E1 • E2

右側 [Right side]  
左側 [Left side]

C1 1 A 15  
E1 1

B1 5 B2 5  
A 21

E2 15

右側 [Right side]

E2 16

D2 13 D2 14

D1 1 D2 1

D1 4 D2 4

D1 3 D2 3

D2 2 D1 2

E1 9 E1 7

B1 2

※きれいに切り取ります。  
\* Cut out cleanly.

E1 6

10

左側 [Left side]

E2 9 E1 5

B1 1

※きれいに切り取ります。  
\* Cut out cleanly.

E1 8

11

右側 [Right side]  
左側 [Left side]

パチン Click! パチン Click!

※アクションベース7 (別売り) 差し込み用ACB-70に対応しています。  
\* Compatible with ACB-70 connector for the ACTION BASE 7 (sold separately).

### WEAPONS

A • C1 • E1 • E2 • SB-13

A 27 A 19

A 18

A 17

※穴の小さい方。  
\* The smaller hole.

※ここを押して可動させます。  
\* Press here to move.

※左手にも持たせられます。  
※手首を分解し取り付けます。  
\* Attachable to the left hand as well.  
\* Take the wrist apart and attach it.

SB-13 1

E2 22 E2 21

E1 3

A 5 A 9

A 8

向きをかえます。  
Turn the part.

C1 6

E1 4

### MA FORM

A • B1 • B2 • D1 • D2

A B C D E

G H I

A 16 B2 19

A B C

向きをかえます。  
Turn the part.

H I

A 20 B2 20

A 10 B2 21

向きをかえます。  
Turn the part.

※Dも同様です。  
\* Same on the D

E D

D E F

※お好みで調節します。  
※反対側も同様です。  
\* Adjust to your preference.  
\* Same on the opposite side.

B1 10 B2 10 B1 11 B2 11

D1 8 D2 8

B2 3 B2 18

G

向きをかえます。  
Turn the part.

B2 4 B2 16 B2 7 B2 6

※アクションベース7 (別売り) 差し込み用ACB-70に対応しています。  
\* Compatible with ACB-70 connector for the ACTION BASE 7 (sold separately).

ランナーリサイクルへの  
取り組みはこちらから  
ご覧いただけます。  
Please refer to our website for more  
information.  
<https://www.bandaispirits.jp/hobbycenter/recycleproject.html>