

WAIST 腰部

Front Rear

A B D2

A10 D220 B10

B10 A10

向きをかえます。
Turn the part.

RIGHT LEG 右脚

Front Rear

A B C1 C2 D1

D12 D16 A10 B20 C10 D10

向きをかえます。
Turn the part.

※形状を合わせます。
* Attach to match the shape.

※形状を合わせます。
* Attach to match the shape.

Do not cut.
(切り取り注意)

D10 C10

C10 C10 A10 B40 B30

A7 C10 D10

向きをかえます。
Turn the part.

C20 C20 B60 B20

LEFT LEG 左脚

Front Rear

A B C1 C2 D1 D2

A20 A20 B10 B10

向きをかえます。
Turn the part.

Do not cut.
(切り取り注意)

Do not cut.
(切り取り注意)

※形状を合わせます。
* Attach to match the shape.

※形状を合わせます。
* Attach to match the shape.

D20 A10 B10 C20 D20

向きをかえます。
Turn the part.

Do not cut.
(切り取り注意)

Do not cut.
(切り取り注意)

※形状を合わせます。
* Attach to match the shape.

※形状を合わせます。
* Attach to match the shape.

A10 B20 A10

C27 D210 C120 D10

Do not cut.
(切り取り注意)

Do not cut.
(切り取り注意)

A8 C21 C210 A60 D21 B40

B60 C26 C26 C24 B20 B60

向きをかえます。
Turn the part.

A10 A20 A10

Do not cut.
(切り取り注意)

Do not cut.
(切り取り注意)

B10 B10

BACKPACK バックパック

Right side Left side

A D1 D2 D10 D20

【左側】 [Left side] 【右側】 [Right side]

※アクションベース7 (別売り) 差し込み用 ACB-70に対応しています。
* Compatible with ACB-70 connector for the ACTION BASE 7 (sold separately).

※可動します。
* Movable.

【脚の可動範囲が拡大】
[Increases poseable range of legs]
※反対側も同様です。
* Same on the opposite side.
※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

WEAPONS 武器

2 (2制作) Build two sets.

A C1 D1 D2 SB6

D16 D26 D17 D27

Do not cut.
(切り取り注意)

※手首を分解し取り付けます。
* Take the wrist apart and attach it.
* Same on the opposite side.

※左手にも持たせられます。
* Attachable to the left hand as well.

【プラモデルオリジナルギミック】
[Plastic Model Kit Original Gimmick]
※お好みで取り付けます。
* Attach the part if you like.

SB61

A D20

リード線 Wire

D20 A6

BUILDERS NOTE

BUILDERS NOTEにつかったガンブラを接続しよう!
Please connect the Gimmick to BUILDERS NOTE!
https://www.gn-app.com/

※サービスに準拠した手順を必ずご確認ください。一部エリアはご利用できません。
* The service may be discontinued without prior notice. * Cannot be used in certain areas.