

1A 1B 1F FP-N1 FP-N2
FP-N3 FP-N5 HP-W

これらのパーツは全て使いました。
All parts needed from these runners have been used.

ハンドパーツ Hand parts

2組作る Build two sets.

B14 B21 B19
B16 B17

※選択します。
* Choose one.

これらのパーツは全て使いました。
These parts will be used in a later step.

2A 2D 2E 2F

これらのパーツは後の工程で使用します。
These parts will be used in a later step.

2B 2C

F19 F20

※奥までしっかりはめ込みます。
* Tightly fit the parts as far as they will go.

D3 D7 C8 D1

これらのパーツは全て使いました。
All parts needed from these runners have been used.

3A 3F

これらのパーツは後の工程で使用します。
These parts will be used in a later step.

3B 3C 3D

F12 F15 A11 F16

※反対側も同様。
* Same on the opposite side.

F11 A13 F14 A13 F10

アームドモード完成!
Armed mode complete!

※反対側も同様。
* Same on the opposite side.

アクションベース6 (別売り)
ACTION BASE 6 (sold separately)

これらのパーツは全て使いました。
All parts needed from these runners have been used.

4A 4B 4F

フェイスパーツの交換方法 How to Exchange the Face Parts

※アームドモードも同様です。
* Same for Armed mode.

シーンに合わせて付け替えてみよう!
Swap out face parts to suit the vibe!

※選択します。
* Choose one.

※場合に応じて、横髪パーツをよけながら交換を行ってください。
* Avoid making contact with side hair parts when replacing other parts.

※差し替えることができます。
* The parts can be exchanged.

腕部 Arms C2 C4

※反対側も同様。
* Same on the opposite side.

※差し替えることができます。
* The parts can be exchanged.

脚部 Legs C7

2

右腕 Right arm

2A 2B 2C 2D 2E 2F

E10 A16 E9 C1 F26 B13 D9

※選択します。
* Choose one.

3

右脚 Right leg

3A 3B 3C 3D 3E 3F

F24 F22 B27 B34 B32 B26 B33 A3 F21

※反対側も同様。
* Same on the opposite side.

4

左腕 Left arm

4A 4B 4F

ノーマルモード Normal mode

アームドモード Armed mode

ノーマルモード完成!
Normal mode complete!

※反対側も同様。
* Same on the opposite side.

アクションベース6 (別売り)
ACTION BASE 6 (sold separately)

アームドモード完成! Armed mode complete!

※反対側も同様。
* Same on the opposite side.

アクションベース6 (別売り)
ACTION BASE 6 (sold separately)

これらのパーツは全て使いました。
All parts needed from these runners have been used.

4A 4B 4F

※これらのパーツはご自由にお使いください。
* Please feel free to use these parts.

30MINUTES SISTERS 30MS・30MMシリーズ商品 (別売り) の各武器パーツなどを持つことができます。
Weapon parts from 30MS/30MM products (sold separately) can be equipped.

30MM 1/144 eEXM-17 アルト [ホワイト] (別売り)
30MM 1/144 eEXM-17 ALTO [WHITE] (sold separately)

E7 E8 E3 E5 E6 E4 E1 E2 D5 D6

全てのパーツは使いきりました。
All parts have been detached.

ハンドパーツ Hand parts

2組作る Build two sets.

B20 B22 B14 B15 B18 B16

※選択します。
* Choose one.

左腕 Left arm

E13 A16 E12 C1 F27 B10 D8 D10 C3

左脚 Left leg

F20 F19

※奥までしっかりはめ込みます。
* Tightly fit the parts as far as they will go.

D4 D7 C8 D2

F23 F25 B32 B34 B26 B27 B33 A3 F21

アームドモード Armed mode

F18 F17 A1

※選択します。
* Choose one.

アクションベース6 (別売り)
ACTION BASE 6 (sold separately)

※選択します。
* Choose one.

これらのパーツは全て使いました。
All parts needed from these runners have been used.

4A 4B 4F

※説明は一例です。形状により取り付けられない商品がございます。
* Images are examples. Some products may not be compatible, depending on their shapes.